

# TENALUX® 112M

## ОПИСАНИЕ

Готовый к применению однокомпонентный герметик на основе MS Polymer® для заделки швов и трещин в вертикальных и наклонных строительных конструкциях. Легко наносится вручную методом шприцевания с помощью специальных пистолетов. Может использоваться для герметизации швов в горизонтальных конструкциях при отсутствии механической нагрузки. Отверждается в результате химической реакции с влагой воздуха. Герметик обладает отличной адгезией к основным строительным материалам, а также хорошими прочностными и деформационными качествами после отверждения. Может применяться в жилых помещениях.

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Герметизация крыш:
  - герметизация швов в местах стыка крыши и стен
  - герметизация по периметру мансардных и слуховых окон, монтажных опор и кронштейнов
  - герметизация внешних швов на дымоходах, вентиляционных выводах и дренажных отверстиях
  - заделка элементов периметра крыш (карнизы, парапеты, дождевые стоки, трубы, дренажные отверстия)
  - ремонт кровельных покрытий
- Герметизация швов и трещин в вертикальных и наклонных строительных конструкциях при отсутствии прямой механической нагрузки
- Герметизация горизонтальных швов и трещин при отсутствии прямой механической нагрузки
- Герметизация деформационных швов с максимальной деформацией  $\pm 20\%$

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует нормам EN 15651-1, тип F, класс 20NM - EXT - INT - CC
- Может наноситься методом шприцевания в широком интервале температур
- Подходит для применения в зонах холодного климата
- Отличная тиксотропность, не течет в вертикальных швах
- Отличная адгезия к поверхностям большинства строительных материалов (бетон, металлы, полимерные покрытия, пластмассы, древесные материалы, стекло и битумные кровельные материалы, покрытые крошкой) без применения грунтовок
- Отличная устойчивость к воздействию климатических факторов, особенно во влажных и жарких условиях
- Сохраняет эластичность в широком интервале температур
- Может быть окрашен любыми воднодисперсионными красками
- Безопасен при использовании – не содержит изоцианатов, силиконов и растворителей
- Не имеет запаха
- Практически не дает усадки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие данные	
Внешний вид	Белая, серая или чёрная тиксотропная масса. Другие цвета палитры RAL под заказ
Вид полимера	Однокомпонентный MS Polymer®, холодное отверждение под воздействием влаги воздуха
Упаковка	Фасуется в тубы из ламинированного пластика емкостью 600 мл или в картуши по 290 мл. Поставляется в картонных ящиках, по 15 туб или 24 картуша в каждом. Возможна специальная упаковка в бочках под заказ.
Гарантийный срок хранения	Для туб и картушей: 18 месяцев Для бочек: 6 месяцев в не вскрытой, целостной заводской упаковке, в сухих складских помещениях при температуре не более +30 °C

### Герметизирующие свойства

Если не указано иначе, характеристики приведены для стандартных условий: при температуре  $(23 \pm 2)$  °C и относительной влажности  $(50 \pm 5)\%$

Образование поверхностной плёнки (TTM 013)	от 20 до 40 минут		
Скорость отверждения (TTM 010)	$\geq 3$ мм/сутки		
Усадка (ISO 10563)	$\leq 3\%$		
Плотность (до отверждения) (ISO 1183-1)	$\approx 1,5$ кг/литр		
Эластичность (ISO 7389)	$\geq 60\%$		
Прочностные характеристики	ГОСТ 21751-76	ISO 8339	
	• условная прочность при разрыве	$\geq 1,5$ МПа	$\geq 0,5$ МПа
	• относительное удлинение в момент разрыва	$\geq 400\%$	$\geq 160\%$
• модуль упругости при 100% удлинении	от 0,6 до 0,8 МПа	$\geq 0,5$ МПа	
Твердость по Shore A (ISO 868)	$\geq 30$		
Интервал температур применения	от +1 °C до +50 °C		
Интервал температур эксплуатации	от -50 °C до +90 °C		
<b>Применимые швы (стыки)</b>			
Допустимая деформация (от номинального размера)	$\pm 20\%$		
Глубина шва	от 5 до 10 мм		
Ширина шва	от 10 до 20 мм		
Отношение ширины к глубине шва	2:1		

TTM - Метод тестирования производителя

## ТЕСТЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Герметик TENALUX® 112M тестирован в лабораториях ift Rosenheim GmbH. Результаты тестирования соответствуют классификации фасадных герметиков EN 151651-1 - 20NM - EXT - INT, без применения грунтовок.



# TENALUX® 112M

## УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА

Для предотвращения образования третьей плоскости соприкосновения герметика с элементами конструкции шва, необходимо всегда применять антиадгезионные составы или уплотняющие прокладки, такие как, например, жгут из вспененного полиэтилена. Для ограничения глубины слоя герметика, достижения рекомендуемого соотношения ширины и глубины герметика, а также для снижения расхода материала, размер уплотняющей прокладки рекомендуется подбирать с учетом фактической ширины шва. Необходимо следовать рекомендациям по оптимальной ширине и глубине шва для данного герметика. Нанесение герметика слоем толщиной меньше минимально рекомендованной приводит к снижению долговечности герметизации шва. Превышение максимально рекомендованной толщины слоя герметика вызывает высокие внутренние напряжения, способствующие появлению трещин. Узкие швы необходимо увеличить с помощью специальных инструментов для достижения рекомендованной ширины и глубины. Слишком широкие швы, а также швы с пористой, непрочной поверхностью обработать соответствующими ремонтными составами.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность, соприкасающаяся с герметиком, должна быть прочной, чистой и сухой. Поверхность шва необходимо очистить от всех загрязнений, снижающих адгезионную прочность связи герметика с поверхностью - от пыли, цементной плёнки, остатков цементного раствора, остатков ранее применённого герметизирующего материала, и т. п., в зимнее время - от снега, инея, наледи. Поверхности чистят металлическими щётками вручную или электроинструментом, затем продувают сжатым воздухом. Места, загрязнённые маслом или жиром, обязательно обезжиривают соответствующими растворителями согласно местным нормам. Свежие бетонные основания должны быть выдержаны не менее 28 дней для снижения влажности до допустимого уровня. Для проверки качества шва рекомендуем подготовить тестовый шов на стройплощадке. Если несмотря на соблюдение рекомендаций по подготовке поверхности, адгезия герметика к поверхности неудовлетворительна, необходимо применить специальные методы по подготовке поверхности. В этом случае обратитесь к представителю производителя.

## НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА

Перед нанесением герметика обязательно изучите соответствующий лист безопасности и убедитесь в том, что соблюдены все предписания производителя. Убедитесь в том, что температура окружающей среды в месте нанесения герметика находится в пределах допустимого интервала температур применения. Герметик допускается наносить только в швы, соответствующие рекомендуемым параметрам и подготовленные согласно вышеприведенным указаниям. Нанесение герметика в шов производится путем выдавливания с помощью соответствующего шприца (пистолета). Вставьте тубу с герметиком в цилиндр шприца, обрежьте кончик тубы со стороны наконечника (насадки) и закройте цилиндр. Выберите и установите наконечник, соответствующий размеру шва. При нанесении герметика наконечник шприца вставляется в герметизируемый шов под углом 45°. Заполнение вертикального или наклонного шва производится сверху вниз. Горизонтальные швы заполняются в направлении руки, которая держит рукоятку шприца. Плавно и равномерно выдавливайте герметик в шов, избегая образования пустот и воздушных пузырей, разрывов и наплывов. При низкой температуре герметик может иметь повышенную вязкость. В случае проведения работ по герметизации при пониженных температурах, рекомендуется не менее суток выдерживать упаковки с герметиком в теплом помещении, чтобы облегчить процесс выдавливания из шприца. Сразу после заполнения шва необходимо выровнять и уплотнить нанесенный герметик, а также придать ему нужную форму соответствующим инструментом (шпателем) подходящего размера и конфигурации. Инструмент смачивается в мыльном растворе для предотвращения прилипания герметика. Не допускается непосредственное нанесение мыльного раствора на свежеложенный герметик. Инструменты очищаются сразу же по окончании работ разрешенными к применению растворителями (рекомендуется использовать ацетон или уайтспирит). Излишки затвердевшей мастики удаляются механически. Свежеложенный герметик необходимо защитить от дождя на период времени, превышающий время образования поверхностной пленки. Возможно использование полиэтиленовой плёнки, ленты или другого материала, при этом следует предотвратить прилипание защитного материала к уложенному в шов герметику, а также предотвратить повреждение прилегающего декоративного покрытия.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Вышеприведенная информация, в особенности рекомендации по применению и использованию продукции компании TENACHEM, основана на опыте и исследованиях, доступных в момент создания данного документа. Вся информация верна только в случае, если продукция хранится, применяется и используется согласно рекомендациям производителя. На практике окружающие условия и характеристики поверхности швов могут отличаться от вышеописанных. В этом случае конечному потребителю следует выполнить тестовое нанесение герметика для определения его пригодности к применению в каждом конкретном случае. Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик продукции. В любом случае следует использовать самую последнюю версию технического описания.